

# 多項目水質計 ラムダ-9000

Digital Water Analyzer (Multi Parameter)  
— Lambda-9000 —

型式：L-9000 1台で50項目以上測定

価格：188,000円(税込197,400円)

操作性・利便性を高め、多機能になりました。見やすいカラー液晶のタッチパネルで操作が簡単です。工場排水、環境水、水道水、用水の測定に必要な項目をほぼ網羅しています。

※ 英語仕様・韓国語仕様もございます。詳細はお問い合わせください。  
包装外形 約255L×300W×140H mm 梱包重量 約2kg

測定には別売の  
試薬セット (p.39~40) 等が必要です。



## カラー液晶

見やすい・わかりやすい

## 簡単操作

タッチパネルで簡単

貸出機あります。

※ご相談ください。



### 特長

- ◆検水量25mLで測定
- ◆カラー表示+タッチパネルで操作が簡単
- ◆Λ-8000(弊社従来機)、UV-1240((株)島津製作所製)で実績ある専用試薬を使用(別売)
- ◆検量線プログラム済み(50項目以上)ですぐに測定可能
- ◆2項目を同時に測定可能
- ◆メモ리카ード搭載(測定日時・測定項目名・測定値を記憶)
- ◆ユーザー独自の検量線設定が可能
- ◆マイグループ(よく使う測定項目を1画面に登録)機能

### 主な仕様

測定方法(光源)・波長	吸光光度法(3色LED) 470、525、615 nm
セル	丸セル瓶(25mL) ガラス製
表示部	4.7インチ(320×240ドット) カラー液晶
操作キー	タッチパネル
電源	100~240V ACアダプタ または単3電池6本
データ出力	メモ리카ード記憶・プリンタ用RS232C 出力
その他	カレンダー機能・レジューム機能
本体寸法・重量	134L×240W×74H mm 約1kg

※丸セル瓶(型式:L-9000MCM)は単品でも販売しています。価格:800円(税込840円)

# 多項目水質計 ラムダ-9000 ミニセット

Digital Water Analyzer with Printer  
— Lambda-9000 —

型式: L-9000M

価格: 288,000円 (税込302,400円)

ラムダ-9000本体、専用プリンタを  
アルミケースに収納したセットです。

包装外形 約350L×570W×230H mm  
梱包重量 約7.5kg



# 多項目水質計 ラムダ-9000 フルセット

Digital Water Analyzer Complete Set  
— Lambda-9000 —

型式: L-9000F

価格: 488,000円 (税込512,400円)

ラムダ-9000本体、専用プリンタ、  
19種の試薬をアルミケースに収納  
したセットです。

包装外形 約350L×570W×410H mm  
梱包重量 約15kg



収納品		L-9000	L-9000M	L-9000F
ラムダ-9000本体	1台	○	○	○
ACアダプタ	1個	○	○	○
丸セル瓶	3本	○	○	○
乾電池(単3)	6本	○	○	○
プリンタ	1台		○	○
プリンタ用感熱紙(プリンタに収納)	1個		○	○
プリンタ電源コード	1本		○	○
プリンタ接続ケーブル	1本		○	○
50mLビーカー	1個		○	○
取扱説明書	1冊	○	○	○
ラムダ-9000使用法	1冊	○	○	○
はさみ	1個	○	○	○
メモリーカード	1枚	○	○	○

収納品		L-9000	L-9000M	L-9000F
ユーザー登録用紙	1枚	○	○	○
プリンタ取扱説明書	1冊		○	○
温度計	1本		○	○
pH試験紙(PHG-PLS)	1個			○
洗浄ビン	1個			○
25mLメスシリンダー	1本			○
50mLメスシリンダー	1本			○
100mLビーカー	1個			○
250mLビーカー	1個			○
マイクロピペット	1本			○
測定試薬	19種			○
総残留塩素剤(LR-CIO-RB)	50回分			○
硝酸測定用前処理剤(NO <sub>3</sub> -RA)	50回分			○

※付属の専用試薬の有効期限は1年です。その他の各専用試薬は別途ご購入ください。

## 測り方

### 検水を用意

検水を丸セル瓶に25mL(白線まで)採ります。



### 項目を選択

【決定】を押し、測定画面に切替えます。



### ゼロ調整

丸セル瓶の▼をセルボックスの▲に合わせて入れ、【0調】を押します。



0 調

### 試薬を投入

丸セル瓶を取り出し、試薬を加え、【測定】を押すと、測定時間のカウントダウンが始まります。



測定

### 測定中

測定中の画面表示です。



### 反応

測定時間終了までに丸セル瓶の▼をセルボックスの▲に合わせて入れます。



### 濃度表示

経過時間後に濃度が自動表示されます。



### プリントアウト

プリンタがON状態であればプリントアウトされます。

## メモリーカード搭載


### メモリーカード

データが保存されます。



### 画面表示

データが新しい順に表示されます。本装置では、データは1ページに8件ずつ表示され、150ページ(1200件)分のデータを表示することが可能です。プリンタが接続されている状態で、【印刷】を押すと、表示されているデータが印刷されます。



### Excelデータ

Excelデータとして読み出しができます。



## 2項目同時測定 測定にかかる時間を短縮できます。

### 2項目同時測定を設定

2項目同時測定の設定をオンにします。



### 項目を選択 ①

1項目を選択し、【追加】を押します。2項目目を選択し、【決定】を押します。




### 項目を選択 ②

画面は、2段表示されます。



### 2つの検水を用意

検水を丸セル瓶にそれぞれ25mL(白線まで)ずつ採ります。



### ゼロ調整・試薬を投入・反応

ゼロ調整をします。試薬を投入後、【測定】を押し、測定時間のカウントダウンが始まります。

### 丸セル瓶の入替え

測定時間終了までに丸セル瓶の▼をセルボックスの▲に合わせて入れます。

### 濃度表示

経過時間後に濃度が自動表示されます。プリンタがON状態であればプリントアウトされます。

### ゼロ調整・試薬を投入・反応

### 丸セル瓶の入替え

### 濃度表示

# ラムダ-9000 測定項目・試薬一覧

試薬型式:LRの価格は、4,600円(税抜)です。前処理剤はp.40をご参照ください。

測定項目	測定範囲(mg/L)	測定時間	測定原理	試薬型式	試薬No.	備考	L-9000F 付属試薬
アルミニウム	0.050~0.400	5分	ECR法	LR-AI	24		
ほう素	0.50~5.00	30分	アゾメチンH法	LR-B	39		
カルシウム	0.5~15.0	2分	フタレインコンプレクソン法	LR-Ca-B	48		●
塩化物	2.0~40.0	3分	塩化銀比濁法	LR-Cl	10		●
残留塩素(高濃度)	2~300	1分	よう化カリウム法	LR-ClO-C	11C		
残留塩素(遊離)	0.05~2.00	1分	DPD法	LR-ClO-DP	11B		●
総残留塩素	0.05~2.00	[3分]	DPD法	LR-ClO-DP	11B	LR-ClO-RB必要(p.40)	
遊離シアン	0.010~0.300	23分	4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン法	LR-CN-B	14B		●
全シアン	0.10~3.00	[18分]	ピクリン酸法	LR-CN <sup>T</sup>	46	全シアン検定器必要(p.29)	
全シアン(低濃度)	0.005~0.150	[40分]	4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン法	LR-CN-B	14B	全シアン(低濃度)セット必要(p.29)	
COD	2.0~10.0	10分	アルカリ性過マンガン酸カリウム法	LR-COD-B	44		
色度	50~1000度	0分	塩化白金酸コバルト標準液で検定	—	—		
6価クロム	0.020~1.100	5分	ジフェニルカルバジド法	LR-Cr <sup>6+</sup>	31		●
全クロム	0.020~1.100	[15分]	酸化とジフェニルカルバジド法	LR-Cr <sup>T</sup>	40	加熱器具必要	●
銅	0.10~5.00	3分	バソクプロイン法	LR-50Cu	50		●
溶存酸素	1.0~11.0	2分	酸性インゴカルミン法	AZ-DO-30等	—	専用アダプタ必要★	
ふっ素(遊離)	0.20~1.20	15分	ランタンアリザリンコンプレキソン法	LR-F-B	13B		
鉄	0.20~5.00	3分	還元とo-フェナントロリン法	LR-Fe <sup>T</sup> -B	41B		●
鉄(低濃度)	0.05~2.00	2分	還元とバソフェナントロリン法	LR-Fe <sup>T</sup> -D	42		●
2価鉄	0.20~5.00	3分	o-フェナントロリン法	LR-Fe <sup>2+</sup>	29		●
2価鉄(低濃度)	0.05~2.00	2分	バソフェナントロリン法	LR-Fe <sup>2+</sup> -D	29D		
ホルムアルデヒド	0.050~0.800	15分	MBTH法	LR-FOR	51		
過酸化水素	0.05~2.00	10分	酵素法	LR-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -B	45B		
カリウム	2.00~8.00	5分	カリボール比濁法	LR-K	36		
過マンガン酸カリウム消費量	2.0~10.0	10分	アルカリ性過マンガン酸カリウム法	LR-COD-B	44	試薬はCODと共通	
マンガン	0.50~15.00	5分	過よう素酸カリウム法	LR-Mn	28		●
アンモニウム	0.10~4.00	8分	インドフェノール青法	LR-NH <sub>4</sub> -A	17A		●
アンモニウム態窒素	0.08~3.20	8分	インドフェノール青法	LR-NH <sub>4</sub> -A	17A		
アンモニウム(低濃度)	0.05~2.00	[30分]	インドフェノール青法	LR-NH <sub>4</sub> -A	17A	アンモニウム(低濃度)セット必要(p.30)	
アンモニウム態窒素(低濃度)	0.05~1.50	[30分]	インドフェノール青法	LR-NH <sub>4</sub> -A	17A	アンモニウム(低濃度)セット必要(p.30)	
ニッケル	1.00~8.00	5分	ジメチルグリオキシム法	LR-Ni	27		●
亜硝酸	0.020~0.700	5分	ナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>2</sub>	18		●
亜硝酸態窒素	0.006~0.200	5分	ナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>2</sub>	18		
硝酸(NO <sub>2</sub> =0)	0.20~5.00	5分	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19		●
硝酸(NO <sub>2</sub> ≤0.1)	0.20~5.00	[10分]	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19	LR-NO <sub>2</sub> 必要	
硝酸(NO <sub>2</sub> ≤10)	0.20~5.00	[10分]	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19	NO <sub>3</sub> -RA必要(p.40)	
硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N=0)	0.050~1.100	5分	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19		
硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N≤0.03)	0.050~1.100	[10分]	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19	LR-NO <sub>2</sub> 必要	
硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N≤3)	0.050~1.100	[10分]	還元とナフチルエチレンジアミン法	LR-NO <sub>3</sub>	19	NO <sub>3</sub> -RA必要(p.40)	
オゾン	0.20~5.00	10分	酵素法	LR-O <sub>3</sub>	54		
過酢酸	0.15~0.35%	1分	よう化カリウム法	LR-PAA	55	%表示です。	
フェノール	0.20~5.00	5分	4-アミノアンチピリン法	LR-PNL	7		
りん酸	0.10~3.00	5分	モリブデン青法	LR-PO <sub>4</sub>	12		●
りん酸態りん	0.030~1.000	5分	モリブデン青法	LR-PO <sub>4</sub>	12		
硫化物(硫化水素)	0.050~0.800	3分	メチレンブルー変法	LR-S	53		
シリカ(低濃度)	0.30~5.00	10分	モリブデン青法	LR-SiO <sub>2</sub> D	20D		
硫酸	10~200	5分	硫酸バリウム比濁法	LR-SO <sub>4</sub>	16		●
全硬度	5.0~100.0	2分	フタレインコンプレクソン法	LR-TH-B	47		●
濁度	5.0~100.0度	0分	ポリスチレン標準液で検定	—	—		
亜鉛	0.10~2.00	5分	ジコン法	LR-Zn	26		●
亜鉛 KCN法	0.15~2.00	6分	ジコン法	LR-ZnB	26B	他の金属を含む場合は KCNが必要	
吸光度	-3.000~3.000Abs	—	—	—	—		

※[ ]の数字は前処理操作を含んだ、おおよその時間です。

★・・・ラムダ-9000 DO測定アダプタ(型式:L-9000ADO)価格:18,000円(税込18,900円)